

Statusblatt drucken

Diese Funktion dient zum Drucken eines Berichts mit den aktuellen Geräteeinstellungen und installiertem Zubehör. Dieses Blatt eignet sich zum Bestätigen, ob das Zubehör korrekt installiert wurde.

- 1 Wechseln Sie in den **⚙ Setup**-Modus.
- 2 Wählen Sie **Statusbl. drucken**.
- 3 Drücken Sie eine der **⬢ Start**-Tasten, um das Statusblatt zu drucken.