

# Zählerstand B-310N, bzw. B-510N


## Ausdruck der Statusseite:

- Der Drucker muss betriebsbereit sein.
- Drücken Sie folgende Tasten in der aufgezeigten Reihenfolge:



Um wieder in den Druckmodus zu kommen drücken

Sie die Taste:



### Log Status Sheet

Printer Name	B-310N
Serial No.	LXHE0000591
Firmware version	Sh079C
First Print Time	2010/09/14 11:23
Last Print Time	2011/08/11 13:19
Total Pages	36549
Color Pages	31008
B/W Pages	5541

 Zählerstand

### Print of papers

	Total	Mono Simplex	Duplex	Color Simplex	Duplex
A4/Letter	36510	5541	0	30925	44
A5	0	0	0	0	0
A6/HAGAKI	0	0	0	0	0
Envelope	0	0	0	0	0
Others	0	0	0	0	0

### Print of mode[pages]

	Simplex	Duplex	Total
Mono	5541	0	5541
Color	30925	83	31008
Total	36466	83	36549